

## Følgende produkter anvendes i veiledningen nedenfor

- 2 Stk. Liquid Glass (inkl. Temperatur-Indikator) - ArtNr. 02.3133
- 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic - ArtNr. 04.0163
- 1 Stk. Body Shop Polish - ArtNr. 04.3181
- 1 Stk. Clean & Shine Towel - ArtNr. 04.1702
- 1 Stk. maskeringstape
- Sandpapir 500
- Sandpapir 600
- Sandpapir 800
- Sandpapir 1000
- Sandpapir 2000



Les mer på [www.innotec.nu](http://www.innotec.nu) eller se video på <http://www.youtube.com/watch?v=vjR9bSDaL0M>



01

### For å fjerne riper og gulnet belegg på lykten:

Avhengig av slitasjegrad anvendes følgende papir P500, P600, P800. Avslutt med P1000 eller P2000 (du kan benytte både tørr og vått slipepapir)



02

Vask glasset med vann og Polér med **Body Shop Polish**



03

Fjern rester av polering og fett med **Repaplast Cleaner** (antistatisk). På bildet anvendes Innotecs **Clean And Shine Towel**.



04

Fest temperatur-indikator

Hold flasken i ca. 45° vinkel langs ytterkanten av lykten og i 1-3 cm avstand. Spray fra nedre høyre hjørne opp langs siden og bort til venstre side (se video på youtube for ytterligere detaljer). Sett deretter på **temperatur-indikatoren** slik anvist på bildet.



05

Plasser lykten under en infrarød varmelampe ved 90°C i ca. 90 minutter eller ved 100°C i ca. 60 minutter



06

Ferdig, klar til montering

